

VOR DER BENUTZUNG BITTE UNBEDINGT DIE ANLEITUNG LESEN.

Den Schlüssel für den Schrank gibt es bei der Pforte.

Wenn nötig, Kabel vorsichtig anschließen und lösen!

Zur Nutzung mit dem vorhandenen PC:

1. Den PC hochfahren.
2. Den Beamer mit der **Fernbedienung** einschalten.
3. Mit Benutzernamen und zugehörigem Kennwort am PC anmelden.
4. Am PC mit der Tastenkombination *Win+P* wählen, was der Beamer anzeigen soll. Für genauere Einstellmöglichkeiten siehe FAQ.

Nach der Nutzung:

1. Alle Anwendungen schließen und verwendete USB-Sticks sicher trennen und entfernen.
2. Den PC herunterfahren
3. Den Beamer durch doppeltes Drücken der **Fernbedienung** ausschalten.

Zur Nutzung mit dem eigenen Laptop:

1. Das Laptop hochfahren.
2. Wenn nötig, den Beamer mit der **Fernbedienung** einschalten.
3. Das **HDMI-Kabel** **vorsichtig** aus dem PC ziehen und in das Laptop stecken.
4. Am Laptop mit der Tastenkombination *Win+P* wählen, was der Beamer anzeigen soll. Für genauere Einstellmöglichkeiten siehe FAQ.

Nach der Nutzung:

1. Das **HDMI-Kabel** **vorsichtig** aus dem Laptop ziehen und in den PC **zurückstecken**.
2. Den Beamer durch doppeltes Drücken der **Standby-Taste** in den ausschalten.

Anleitungen mit Bildern → Siehe **nächste** Seite.

FAQ – Warum funktioniert etwas nicht? → Siehe **Anhang**.

FAQ – Warum funktioniert etwas nicht?

Warum zeigt der Beamer kein Bild an?

- > Das **HDMI**-Kabel kann falsch **oder gar nicht** eingesteckt sein. Ist das **HDMI**-Kabel im PC oder im Laptop?
- > Nicht die Eingangsquelle ändern!

Wie funktioniert das *Win+P*-Menü (Projizieren)

- > Nur PC-Bildschirm: Nur der PC-Bildschirm wird genutzt (Beamer bleibt dunkel).
 - > Duplizieren: Monitor und Beamer zeigen das gleiche an.
 - > Erweitern: Bild wird auf zwei nebeneinander angezeigte Monitore ausgeweitet.
 - > Nur zweiter Bildschirm: Nur der Beamer wird verwendet.
- Die Änderung greift sofort!

Warum lässt sich der Beamer nicht einschalten?

- > Leuchtet die Standby-**LED** unten am Beamer?
- Batterien für die Fernbedienung gibt es an der Pforte.

Warum zeigt der Monitor (PC) kein Bild an?

- > Der Monitor muss eingeschaltet sein. Vielleicht ist am PC nur der Beamer als Output eingestellt. Siehe dazu Abschnitt: *Win+P*-Menü. Hierfür muss auch der Beamer an sein.

Warum kann man sich nicht am PC einloggen?

- > Ist bereits ein **fremdes** Benutzerkonto ausgewählt?
- Auf „**anderes** Benutzerkonto“ klicken.
- > Stimmen die **Login**-Daten?
- **Feststelltaste** für Großbuchstaben prüfen (die Taste hat einen breiten, nach unten zeigenden Pfeil aufgedruckt).
- Zu viele falsche **Passworteingaben** sperren den Login-Vorgang vorübergehend.

Warum spielt kein Ton ab?

- > Ist der Beamer oder die Boxen am PC/Laptop als Standard-Audiogerät ausgewählt?
- > Ist die Lautstärke über **null**?
- Prüfen, ob die **Lautstärke** in den **Windows-Einstellungen** (Lautsprecher-**Symbol** in der Leiste unten rechts. Auch prüfen ob hier nicht stummgeschaltet ist.).

> Ist die **Lautstärke** innerhalb der **Software** (z. B. VLC Media-Player) eingeschaltet?

> Für Zoom muss das Konferenzsystem innerhalb von Zoom auch als Kamera/Mikrofon/Lautsprecher ausgewählt sein.

Warum funktioniert die Funkmaus nicht?

> Ist die Funkmaus eingeschaltet (Schalter auf der Rückseite)?

> Sind die Batterien der Funkmaus noch voll? (Neue Batterien gibt es beim Hausmeister)